

Nafukovací snehuliak osvetlený 120cm

(Kód produktu: 107514)

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo riziku poranenia resp. poškodenie produktu.



Len na domáce a komerčné použitie!

Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte tento produkt niekomu inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod.

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusenía!

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie.

Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku.

UPOZORNENIE: Nepokúšajte sa snehuliaka nafukovať počas silného vetra. Ak už je nafúknutý a vietor zosilnie, jednoducho ho nechajte vyfúknuť. Zaťažte snehuliaka a počkajte, kým sa vietor ustáli.

Zabezpečte snehuliaka dodanými lankami a plastovými kolíkmi, aby držal na mieste. Pravidelne ho kontrolujte.

Inštrukcie:

1. Vybaľte produkt z krabice a rozložte ho na čistý povrch, kde nehrozí riziko prerezania alebo prepichnutia produktu.
2. Uistite sa, že otvor, kadiaľ bude fúkať vzduch je čistý, ničím neupchatý.
3. Skontrolujte, či je zips úplne zapnutý.
4. Použite svorku na konci povrazu a pripojte ju ku krúžku na bočnej strane snehuliaka.
5. Plastové stĺpiky zapichnete pevne do zeme a priviažte povrázkami.

6. Pripojte elektrický kábel k snehuliakovi. Pumpu nechajte permanentne bežať a zabezpečte, aby vzduch neunikal.
7. Pre vyfúknutie, jednoducho odpojte zo zásuvky a rozopnite zips na snehuliakovi.
8. Keď produkt nepoužívate, uskladnite ho na suché miesto, chránené pred nepriazňou počasia.

Technické informácie:

Vstup	Napätie	220-240V~
	Frekvencia	50/60Hz
Adaptér	Napätie	12V dc
	Ampér	700mA
Ventilátor	Napätie	12V dc
	Ampér	0,6A

	CO-A	1
 STAKE	CO-B	2
 ROPES	CO-C	2

